

Moonlight	15 lumens	200h	
Strobe	450 lumens	-	
Floodlight			
Max Brightness	150 lumens	1h 30min	
Min Brightness	lumens	180h	
Red Beam			
Red Beam		100h	
10000cd	200m	IPX6	1.5m
(L)34.7(w)36.65(h)22.8mm (L)35.3(w)44.4(h)23.8mm		127g/4.47oz	
Table 2 (Battery)			
Input	DC 5V/0.5A		
Time To Fully Charge		About 4.5h	
Product Power		16W	
Battery Capacity		2000mAh	
Figure 1			
Product Overview			

Figure 1
Stepless
Adjustment

Min Pres
Warm White Pres

Figure 2
ON/OFF

OFF P
Pres R

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 簡體中文	04
(RU) Русский	06
(DE) Deutsch	10
(FR) Français	15
(ES) Español	19
(IT) Italiano	23
(JP) 日本語	27
(PT) Português	30

6. In Spotlight Mode: ON/OFF / Brightness / Turbo, see Figure 5.

When the flashlight is OFF in Spotlight Mode, press the touch button to power on and enter the memorized brightness level. Press*1 again to power off.

Press & hold the touch button to enter the Memorized Brightness level.

When in Lockout, press*2 the button to enter Turbo. Press*2 again to cycle between Turbo / Moonlight. Press*1 to return to the previous state.

7. In Spotlight Mode: Low / Medium / High / Strobe / Spotlight + Red Beam, see Figure 5.

When the flashlight is ON in Spotlight Mode, Press & hold the touch button to cycle through Low / Medium / High.

Press & hold the touch button to enter Red Beam. Together with the spotlight, Press*4 again to exit Red Beam Mode.

When not in Lockout, press*3 the touch button to enter Strobe. Press*1 again to return to the previous state.

8. In Floodlight Mode: ON/OFF / Min Brightness / Turbo, see Figure 7.

When the flashlight is OFF in Floodlight Mode, press*1 or press & hold the touch button to power on. When the flashlight will enter Min Brightness in Strobe Dimming. Press*1 again to power off.

When not in Lockout, Press*2 the touch button to enter Turbo (Max brightness when using AA battery). Press*2 again to cycle between Min Brightness / Turbo. Press*1 to return to the previous state.

9. In Floodlight Mode: Strobeless Dimming / Strobeless Color Temperature Adjustment, see Figure 8.

When the flashlight is ON in Floodlight Mode, press & hold the touch button for Strobeless Dimming.

When the light reachs the Min Brightness, Press

flash again once quickly as a reminder. There is no reminder when Min Brightness is reached.

After releasing the button, press & hold again within 1 second to reverse the dimming direction; otherwise, the dimming direction will remain unchanged.

Press the button to turn ON, press! and then press & hold the touch button for Stepless Color Temperature Adjustment.

When the side light reaches the highest or lowest color temperature, it will flash once and then stop flashing.

After releasing the button, press! and then press & hold again within 1 second to reverse the color temperature adjustment direction; otherwise, the adjustment direction will remain unchanged.

10. In Red Beam Mode: ON/OFF, see Figure 9.

When the flashlight is OFF in Red Beam Mode: Press & hold the touch button to enter Red Beam Mode, release the button to exit Red Beam Mode.

Press! the touch button to enter Red Beam Mode. Press! again to power off.

WARNING

When placing the flashlight in a pocket, bag, or other enclosed space, or during long-term storage, always quickly press! the button to enter Lockout, preventing accidental activation and potential hazards.

EXCLUSION CLAUSE

SOFRIN is not liable for damages or injuries sustained resulting from the misuse of the product, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CAUTION

Do not look directly into the light source or shine the light into others' eyes to avoid vision injury.

This flashlight provides high-output light. Do not look directly at the beam with the naked eye. This applies only to flashlights equipped with this light source.

This flashlight may generate high heat during operation. Do not use high brightness levels continuously, and avoid covering the light head or plastic parts close to it. To prevent burns, fire hazards, or damage to the flashlight and nearby objects.

Do not use or store this flashlight in extremely high or low temperatures (e.g., 50°C or below) for extended periods, as this may shorten its service life.

For long-term storage, charge the flashlight battery every 6 months to prevent battery damage caused by over-discharge.

Do not disassemble, assemble, or modify this flashlight without authorization, as this may cause product damage or safety risks.

Use charging equipment that meets the manufacturer's requirements to avoid battery damage.

After long-term use, the sealing ring at the rotating parts may become damaged. If any damage is found, please contact the dealer promptly to maintain waterproof performance.

(CN) 简体中文

1. 产品规格参见表 1、表 2。

2. 产品使用，参阅图 1。

3. 产品，参阅图 2。

开启后，请避免将手电筒直射到人眼，SP 筒灯（使用 LED 光源）直射到人眼，可能会导致失明。

亮度等级：75% - 100%
红外线等级：50% - 75%
红外线等级：25% - 50%
红外线等级：1% - 25%

充电时请注意：

请勿：在充电时充电
请勿：使用快充器

注意：当手电筒充电不正常时，会产生自动降低亮度功能。

欠压保护：在开关打开下，当手电筒电量不足时，产品会自动关机。

[illegible]

Советы/наказания

Использование не соответствующих указаний может повлечь использование пользователя с нарушением правил безопасности и возлагать на него ответственность, включая но не ограничиваясь:

- **Внимание!** Не направляйте световую лучи прямо на человека,以免造成视力伤害 (以免造成视力伤害, 请勿将光线直射他人眼睛, 以免造成视力伤害)
- **产品品质输出, 防止强光刺激视觉产品** (仅适用于含有光效的产品), 以免造成视力伤害
- **本产品工作频率在安全范围内, 符合国家相关标准, 并经过国家权威检测机构认证, 以资安全, 火灾或爆炸产品不适用**
- **适用于在60°的可视范围内长时间使用或连续本产品**
- **请勿将本产品靠近易燃物品, 防止产生火花**
- **请勿进行充电, 连续充电不得超过48小时**
- **请勿将本产品靠近, 或改装本产品零件, 以免造成产品损坏或人身伤害**
- **正确使用符合产品要求的光线亮度进行充电, 以防损坏产品**

长时间使用, 皮肤可能出现轻微发红, 如发现异常情况, 请立即停止使用, 并联系售后服务。

фонари автоматически снижают яркость, чтобы предотвратить оптимальную эффективность при ярком свете. Если вы хотите избежать этого, выключите фонари.

Защита от неожиданного напряжения: когда фонари включены и у вас есть заряд батареи, становится слишком низким, фонари автоматически выключаются для защиты вашей службы батареи. Если вы хотите избежать этого, выключите фонари, когда температура фонаря достигает заданного порога. Фонари автоматически снижают выходную мощность для регулирования температуры.

Предупреждение режиссуры, см. Раздел 3.5.2 Если вы хотите избежать предупреждения режиссуры, при переключении режиссуры проектора режиссуры красного люка / режиссуры заливающего света, см. Раздел 4.4.

5. Блокнотная / разбрызгивающая, см. Раздел 4.4

Если вы хотите выключить, нажмите 4 секунды кнопку. Основной свет мигнет два раза, затем фонари перейдут в режим блокнотной. В режиме блокнотной люки другая операция выключит люмен основного света в качестве напоминания. Если вы хотите выключить, нажмите 4 секунды кнопку еще раз, чтобы разбрызгивать фонари. После разбрызгивания фонари сразу перейдут к запланированному уровню яркости.

6. В режиме проектора: включение / выключение / лунный свет / турбо, см. Раздел 5

Когда фонари выключены в режиме проектора, нажмите 1 секунду кнопку, чтобы включить турбо. Если вы хотите выключить турбо, нажмите 2 секунды кнопку, чтобы выключить фонари.

Если вы ищете лунный свет, нажмите 1 секунду кнопку, чтобы перейти в лунный свет. Если вы хотите вернуться к режиму блокнотной, нажмите 2 секунды кнопку, чтобы перейти в турбо. Если вы хотите еще раз, чтобы последовательно переключаться между турбо / лунным светом, нажмите 1 секунду кнопку, чтобы вернуться к предыдущему состоянию.

7. В режиме проектора: низкая

яркости / средняя яркость / высокая яркость / стробоскоп / проектор / красный луч см. **Рисунки 6.**

Какой фонарь включён в режиме проектора: Намамите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы последние переключились между низким / средней / высокой яркостью.

Намамите 4 сенсорную кнопку, чтобы перейти в режим красного луча вместе с проектором. Намамите 5 сенсорную кнопку, чтобы выйти из режима красного луча.

Какой фонарь не находится в режиме блокинга, намамите 3 сенсорную кнопку, чтобы перейти в режим красного луча. Намамите 1 сенсорную кнопку, чтобы вернуться к предыдущему состоянию.

8. В режиме заливающего света: включение/выключение / минимальная яркость / турбо, см. Рисунки 7.

Какой фонарь включён в режиме заливающего света, намамите 1 или намамите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы включить фонарь. Фонарь переключит к минимальной яркости в режиме заливающего света. Намамите 1 ещё раз, чтобы выключить фонарь.

Какой фонарь не находится в режиме блокинга, намамите 2 сенсорную кнопку, чтобы перейти в турбо (при использовании батареи AA). Намамите 1 ещё раз, чтобы переключиться между минимальной яркостью и турбо. Намамите 1, чтобы вернуться к предыдущему состоянию.

9. В режиме заливающего света: планная регулировка яркости / планная регулировка цветовой температуры, см. Рисунки 8.

Какой фонарь включён в режиме заливающего света, намамите и удерживайте сенсорную кнопку для планной регулировки яркости.

Какой фонарь не находится в режиме блокинга, намамите 3 сенсорную кнопку, чтобы перейти в режим заливающего света. Намамите 1 ещё раз, чтобы выключить фонарь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При размещении фонаря в кармане, рюкзаке или другой закрытой полости, а также при использовании в закрытых помещениях, избегайте попадания света на глаза других людей, чтобы избежать повреждения зрения.

● Это фонарь обеспечивает высокую световую яркость. Не смотрите на луч непосредственно в глаза. Это относится только к фонарям, оснащённым данными источниками света.

● Во время работы фонарь может сильно нагреваться. Не используйте фонарь упрямой рукой. Не прикасайтесь к нагревающимся частям фонаря и не размещайте предметы рядом с ним, чтобы избежать ожогов, риска возгорания, а также повреждения фонаря и окружающих объектов.

● Не используйте и не храните фонарь в условиях температуры выше 60°C в течение длительного времени, так как это может сократить срок его службы.

● При длительном хранении заряжайте батарею фонаря каждые 6 месяцев, чтобы предотвратить повреждение батареи из-за чрезмерного разряда.

● Избегайте попадания воды, особенно при модифицированной фонарь без разрешения, так как это может привести к повреждению изделия или возникновению риска безопасности.

● Избегайте зарядки и обслуживания, соответствующую спецификации фонаря, чтобы избежать повреждения батареи.

● После длительного использования уплывающее кольцо в полноразмерных частях может быть повреждено. Пожалуйста, замените уплывающее кольцо, чтобы сохранить водозащитные свойства.

(DE)Deutsch

1. Die Produktspezifikationen finden Sie in Tabelle 1 und Tabelle 2.

2. Produktübersicht: siehe Abbildung 1.

3. Aufladen, siehe Abbildung 2.

Nach dem Einschalten wird der aktuelle Batteriestand 5 Sekunden lang angezeigt. Bei Verwendung einer AA-Alkalibatterie oder einer NiMH-Akku wird der Batteriestand nicht angezeigt.

Grün/rot leuchtet = 75 % - 100 % Grün blinken = 50 % - 75 % Rot dauerhaft leuchten = 25 % - 50 % Rot blinken = 15 % - 25 %

4. Die Ladungsdauer: Ladevorgang läuft = Rot dauerhaft leuchtend Vollständig geladen = Grün dauerhaft leuchtend Automatische Helligkeitsreduzierung bei Rot dauerhaft leuchtend. Drücken Sie die Taste zwischen Turbo / Mindestlicht zu wechseln. Drücken Sie die Taste zwischen Turbo / Mindestlicht zu wechseln. Drücken Sie "1", um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

5. Im Flutlichtmodus: Niedrig / Mittel / Hoch / Stroboskop / Spotlight / Rotstrahl, siehe Abbildung 6.

Wenn die Taschenlampe nicht im Spotlichtmodus eingeschaltet ist, halten Sie die Sensortaste gedrückt, um zyklisch zwischen Niedrig / Mittel / Hoch zu wechseln. Drücken Sie "4" die Sensortaste, um den Rotstrahlmodus zusammen mit dem Spotlichtmodus zu wechseln. Drücken Sie "4" erneut, um den Spotlichtmodus zu verlassen.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "3" die Sensortaste, um Stroboskop aufzufahren. Drücken Sie "1" erneut, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

6. Im Flutlichtmodus: Ein/Aus, siehe Abbildung 7.

Wenn die Taschenlampe im Flutlichtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie "1" oder halten Sie die Sensortaste gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie "1" erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "2" die Sensortaste, um Turbo aufzufahren (maximale Helligkeit bei Verwendung einer AA-Batterie). Drücken Sie "2" erneut, um zwischen minimaler und maximaler Helligkeit zu wechseln.

Wenn die Taschenlampe im Flutlichtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie "1" oder halten Sie die Sensortaste gedrückt, um den Rotstrahlmodus zusammen mit dem Spotlichtmodus zu wechseln. Drücken Sie "4" erneut, um den Spotlichtmodus zu verlassen.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "3" die Sensortaste, um Stroboskop aufzufahren. Drücken Sie "1" erneut, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

8. Im Flutlichtmodus: Ein/Aus, siehe Abbildung 7.

Wenn die Taschenlampe im Flutlichtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie "1" oder halten Sie die Sensortaste gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie "1" erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "2" die Sensortaste, um Turbo aufzufahren (maximale Helligkeit bei Verwendung einer AA-Batterie). Drücken Sie "2" erneut, um zwischen minimaler und maximaler Helligkeit zu wechseln.

Wenn die Taschenlampe im Flutlichtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie "1" oder halten Sie die Sensortaste gedrückt, um den Rotstrahlmodus zusammen mit dem Spotlichtmodus zu wechseln. Drücken Sie "4" erneut, um den Spotlichtmodus zu verlassen.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "3" die Sensortaste, um Stroboskop aufzufahren. Drücken Sie "1" erneut, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

10. Im Rotstrahlmodus: Ein/Aus, siehe Abbildung 9.

Wenn die Taschenlampe im Rotstrahlmodus eingeschaltet ist, drücken Sie "1" oder halten Sie die Sensortaste gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie "1" erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "2" die Sensortaste, um Turbo aufzufahren (maximale Helligkeit bei Verwendung einer AA-Batterie). Drücken Sie "2" erneut, um zwischen minimaler und maximaler Helligkeit zu wechseln.

Wenn die Taschenlampe im Rotstrahlmodus eingeschaltet ist, drücken Sie "1" oder halten Sie die Sensortaste gedrückt, um den Rotstrahlmodus zusammen mit dem Spotlichtmodus zu wechseln. Drücken Sie "4" erneut, um den Spotlichtmodus zu verlassen.

Wenn sich die Taschenlampe nicht im Spermodus befindet, drücken Sie "3" die Sensortaste, um Stroboskop aufzufahren. Drücken Sie "1" erneut, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

un langage technique pour une compréhension plus aisée des réglages. Consultez le mode faisceau blanc, mode faisceau rouge / mode faisceau large.

5. Verrouillage / Déverrouillage, voir la Figure 4.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez*4 sur le bouton tactile. La lampe principale clignote deux fois, puis la lampe entre en mode de verrouillage. En mode de verrouillage, toute autre opération fera clignoter la lumière principale comme rappel de verrouillage.

Appuyez*4 à nouveau sur le bouton tactile pour déverrouiller la lampe. Après le déverrouillage, la lampe accède directement au niveau de luminosité mémorisé du mode tactile.

6. En mode faisceau focalisé : marche/arrêt / clair de lune / Turbo, voir la Figure 5.

Lorsque la lampe est éteinte en mode faisceau focalisé, appuyez*5 sur le bouton tactile. La lampe passe à un mode de marche/arrêt. Le verif est : 75% - 100%.

Verif continue : 50% - 75%.

Verif haute : 25% - 50%.

Verif basse : 10% - 25%.

Après avoir relâché le bouton, appuyez*1 sur le bouton tactile pour allumer la lampe et accéder au niveau de luminosité mémorisé.

Appuyez*1 à nouveau pour passer en mode de réglage continu.

Maintenez le bouton tactile enfoncé pour accéder au clair de lune.

Lorsque la lampe n'est pas en mode de marche/arrêt, appuyez*2 sur le bouton tactile. La lampe réduit automatiquement la luminosité afin de maintenir une efficacité optimale avec la tension actuelle de la batterie.

Protection contre la basse tension : lorsque la lampe est allumée et que le niveau de batterie devient trop faible, la lampe s'éteint automatiquement afin de protéger la durée de vie de la batterie.

Protection thermique : pendant l'utilisation, lorsque la température de la lampe atteint le seuil prévu, elle réduit automatiquement la température de la lampe afin de réguler la température de la lampe.

4. Changement de modes, voir la Figure 3.

Déplacez le commutateur de mode pour changer de mode : faisceau focalisé / faisceau blanc / faisceau rouge / faisceau large.

verrouillage, appuyez*3 sur le bouton tactile pour accéder au stroboscope. Appuyez*1 à nouveau pour revenir à l'état précédent.

8. En mode faisceau large : Turbo, voir la Figure 7.

Lorsque la lampe est éteinte en mode faisceau large, appuyez*1 sur le bouton tactile ou maintenez-le enfoncé pour allumer la lampe. La lampe accède à la luminosité minimale en position de marche/arrêt. Appuyez*1 à nouveau pour l'éteindre.

Lorsque la lampe n'est pas en mode de verrouillage, appuyez*2 sur le bouton tactile pour accéder au mode de marche/arrêt avec une pile AA. Appuyez*2 à nouveau pour altérer entre luminosité minimale / Turbo, voir la Figure 5.

9. En mode faisceau blanc : variation continue / réglage continu de la température de couleur, voir la Figure 8.

Lorsque la lampe est allumée en mode faisceau large, maintenez le bouton tactile pour régler la luminosité en continu.

Lorsque la lumière tactile atteint la luminosité maximale, elle clignote rapidement à nos comme rappel. Aucun rappel n'est donné lorsque la luminosité minimale est atteinte.

Après avoir relâché le bouton, maintenez-le à nouveau enfoncé dans un délai de 1 seconde pour inverser le sens de variation ; sinon, le sens de variation reste inchangé.

Après avoir relâché le bouton, appuyez*1, puis maintenez le bouton tactile enfoncé pour effectuer un réglage continu de la température de couleur.

Lorsque la lumière latérale atteint la température de couleur la plus élevée ou la plus basse, elle clignote une fois comme rappel.

Après avoir relâché le bouton, appuyez*1 à nouveau puis maintenez le bouton tactile enfoncé dans un délai de 1 seconde pour inverser le sens du réglage de la température de couleur ; sinon, le sens du réglage reste inchangé.

10. En mode faisceau rouge : marche/arrêt, voir la Figure 9.

Lorsque la lampe est éteinte en mode faisceau rouge, appuyez*1 sur le bouton tactile.

Maintenez le bouton tactile enfoncé pour accéder au mode faisceau rouge. Relâchez le bouton pour quitter le mode faisceau rouge. Appuyez*1 sur le bouton tactile pour accéder au mode faisceau rouge. Appuyez*1 à nouveau pour l'éteindre la lampe.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous placez la lampe dans une poche, un sac d'air ou tout autre espace fermé, ou lors d'un stockage prolongé, appuyez toujours régulièrement sur le bouton tactile pour activer le mode de verrouillage, afin d'éviter toute activation accidentelle et tout danger potentiel.

CLAUDE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

CLPDM décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation de la lampe non conforme aux avertissements du manuel, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation de la lampe sans respecter le mode de verrouillage recommandé.

ATTENTION

● Ne regardez pas directement la source lumineuse et ne dirigez pas la lumière vers vos yeux d'autrui afin d'éviter toute atteinte à la vision.

● Cette lampe offre une lumière à haute puissance. Ne regardez pas directement la faisceau à l'œil nu. Cette consigne s'applique également aux lampes équipées de cette source lumineuse.

● Cette lampe peut générer une forte chaleur pendant l'utilisation. Utilisez pas les niveaux de luminosité élevés pendant une longue période. Ne placez pas la lampe à proximité, d'inflam- mables brûlures, les risques de brûlures, les risques de brûlures, les risques de brûlures.

d'incendie ou les dommages à la lampe et aux objets environnants.

● N'utilisez pas et ne stockez pas cette lampe pendant une période prolongée dans des environnements supérieurs à 60 °C, car cela peut réduire sa durée de vie.

● En cas de stockage prolongé, rechargez la batterie de la lampe tous les 6 mois afin d'éviter les dommages causés par une utilisation excessive.

● Ne démontez pas, n'assemblez pas et ne modifiez pas cette lampe sans autorisation, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures graves.

● Utilisez un équipement de recherche conforme aux exigences de la lampe afin d'éviter d'endommager la batterie.

● Lors de l'utilisation de la lampe, évitez d'étanchéité des parties rotatives peut être endommagées. Si un dommage est constaté, remplacez rapidement la bague d'étanchéité afin de maintenir l'étanchéité.

(ES) Español

1. Consulte la Tabla 1 y la Tabla 2 para las especificaciones del producto.

2. Descripción general del producto: consulte la Figura 1.

3. Carga, consulte la Figura 2.

Al encender la linterna, el nivel actual de carga se mostrará durante 5 segundos. Si el nivel de batería no se mostrará cuando se utilice una pila alcalina AA o una batería NiMH.

Verde fijo = 75% - 100%.

Verde intermitente = 50% - 75%.

Rojos fijo = 25% - 50%.

Rojos intermitente = 1% - 25%.

Durante la carga:

Carga curso = rojo fijo

Carga completa = verde fijo

Reducción automática de brillo por batería baja: cuando el nivel de batería sea bajo, la linterna reducirá automáticamente el brillo para mantener una eficiencia óptima con el voltaje actual de la batería.

Protección por baja voltaje: cuando la linterna esté encendida y el nivel de batería sea demasiado bajo, se apagará automáticamente para proteger la vida útil de la batería.

Protección de control de temperatura: durante el funcionamiento, cuando la temperatura de la linterna alcance el umbral preestablecido, la linterna reducirá automáticamente la salida de luz para mantener la temperatura de la linterna dentro de los límites permitidos.

4. Cambio de modos, consulte la Figura 3.

Mueva el interruptor de modo para cambiar de modo de modo de luz focalizada / modo de haz rojo / modo de luz blanca / modo de luz roja.

5. Bloqueo / Desbloqueo, consulte la Figura 4.

Cuando la linterna esté apagada, pulse*4 el botón táctil. La luz principal parpadeará dos veces y la consigna de modo entrará en modo de bloqueo. En modo de bloqueo, cualquier otra operación hará que la luz principal parpadee como recordatorio de bloqueo.

Pulse*4 de nuevo el botón táctil para desbloquear. Después del desbloqueo, la linterna entrará directamente en el nivel de brillo memorizado del modo actual.

6. Modo de luz ambiental: regulación continua / ajuste continuo de la temperatura de color, consulte la Figura 8.

Con la linterna encendida en modo de luz ambiental, mantenga pulsado el botón para regular el brillo de la linterna.

Cuando la luz lateral alcance el brillo máximo, parpadeará rápidamente una vez como recordatorio. No habrá recordatorio cuando se alcance el brillo mínimo.

Después de soltar el botón, mantenga pulsado de nuevo dentro de 1 segundo para invertir la dirección de regulación: de regulación ascendente a descendente, o viceversa, permanecerá sin cambios.

Cuando la linterna esté encendida, pulse*1 y

7. En modo de luz focalizada: bajo / medio / alto / estroboscópico / luz

8. En modo de luz ambiental: regulación continua / ajuste continuo de la temperatura de color, consulte la Figura 8.

Cuando la linterna esté encendida en modo de luz focalizada:

Mantenga pulsado el botón táctil para recorrer los modos de luz: alto / medio / bajo.

Pulse*4 el botón táctil para entrar en modo de luz rojo junto con la luz focalizada. Pulse*4 de nuevo para salir del modo de luz rojo.

Cuando la linterna esté en modo de luz de bloqueo, pulse*3 el botón táctil para entrar en modo estroboscópico. Pulse*1 de nuevo para volver al estado anterior.

9. En modo de luz roja: regulación continua / ajuste continuo de la temperatura de color, consulte la Figura 8.

Con la linterna encendida en modo de luz roja, mantenga pulsado el botón para regular el brillo de la linterna.

Cuando la luz lateral alcance el brillo máximo, parpadeará rápidamente una vez como recordatorio. No habrá recordatorio cuando se alcance el brillo mínimo.

Después de soltar el botón, mantenga pulsado de nuevo dentro de 1 segundo para invertir la dirección de regulación: de regulación ascendente a descendente, o viceversa, permanecerá sin cambios.

Cuando la linterna esté encendida, pulse*1 y

[illegible][illegible]