

# 01 / Utilisation et garantie de la cheminée à atomisation

## À propos de la cheminée à atomisation

Grâce à la technologie d'atomisation et à des phénomènes physiques spécifiques, cette cheminée crée un effet de flamme réaliste. Un atomiseur à ultrasons ionique est intégré, et un ventilateur projette de la vapeur d'eau. La lumière illumine cette vapeur d'eau, formant ainsi l'effet de flamme.


## Installation et utilisation de la cheminée à atomisation

La cheminée à atomisation 3D se place à plat dans la rainure prévue à cet effet. Des prises électriques doivent être prévues à cet effet.

### Avertissement


- 1 Lors du remplissage d'eau, la présence d'une personne est indispensable pour éviter les projections d'eau et les dommages aux composants électriques.
- 2 Ce produit utilise un atomiseur à ultrasons pour produire des flammes. Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée ou de l'eau osmosée dans le réservoir. Veuillez vider le réservoir et le conserver au sec si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- 3 Si vous devez déplacer la machine, n'oubliez pas de couper l'alimentation électrique, de vider le réservoir d'eau, puis de vérifier soigneusement la température du panneau de commande avec vos mains avant de déplacer la machine.

# 02 / Pavé tactile



- Wi-Fi
- Niveau de flamme (F1-F5)
- Intensité lumineuse réglable
- Alimentation
- Minuterie
- Débit d'eau
- Niveau d'eau
- Arrivée d'eau


# 03 / Télécommande



Télécommande monochrome

# 04 / Instructions d'appairage de la télécommande


- 1 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché.
- 2 Insérez la pile dans la télécommande, puis maintenez enfoncé le Branchez simultanément le cordon d'alimentation. Maintenez le bouton de minuterie enfoncé jusqu'à ce que le pavé tactile affiche « oU », indiquant que l'appairage a réussi.



Télécommande RVB

# 05 / Méthode de connexion via application mobile (uniquement applicable si la cheminée que vous achetez est compatible avec l'application)

- 1 Téléchargez l'application « TUYA » ;
- 2 Branchez le cordon d'alimentation et allumez la cheminée ; ouvrez l'application « TUYA » pour ajouter l'appareil (en haut à droite) ;
- 3 Cliquez sur l'appareil détecté, saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, patientez environ une minute pour l'ajout de l'appareil, puis cliquez sur « Terminé » en bas de l'écran (fonctionne uniquement en 2,4 GHz, non compatible avec le 5 GHz) ;
- 4 Accédez à l'interface de commande pour personnaliser l'application.
- 5 Une fois la cheminée connectée, vous pouvez modifier la couleur de la lumière en cliquant sur n'importe quelle couleur du spectre lumineux.



## Réinitialiser le Wi-Fi

- 1 Branchez le cordon d'alimentation et éteignez la cheminée.
- 2 Appuyez sur le bouton Wi-Fi du panneau tactile et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un bip et clignote. La connexion Wi-Fi est alors réinitialisée et vous pouvez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi.

## Partager l'appareil avec votre famille :

- 1 Branchez le câble d'alimentation et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- 2 Ouvrez l'application TUYA, cliquez sur la cheminée et accédez à :  (en haut à droite), sélectionnez « Partager l'appareil ».
- 3 Demandez à votre famille de cliquer sur le lien que vous avez partagé, d'ouvrir l'application TUYA et d'accepter la cheminée. Votre famille pourra alors contrôler la cheminée via l'application TUYA.



## 06 / Contrôle intelligent de l'eau

### Ajout d'eau automatique

Raccordez le tuyau d'eau noir à l'entrée « Alimentation automatique » et appuyez sur le bouton d'ajout d'eau pour un remplissage automatique.

**Raccordement direct** (uniquement disponible sur les modèles compatibles) : Raccordez le tuyau d'eau blanc à la base de la cheminée et au robinet pour une alimentation directe de l'eau.

II : Ajout d'eau automatique.

I : Raccordement direct.

O : Aucun ajout d'eau possible.

**Ajouter de l'eau :** Lorsque l'appareil est allumé et qu'un message vocal indique un niveau d'eau insuffisant, appuyez on the touch pad to add water.  sur le pavé tactile pour ajouter de l'eau.

**Vidange :** Pour vidanger l'eau, raccordez le tuyau d'arrosage à la sortie d'eau  du panneau. Appuyez et maintenez enfoncé  sur le pavé tactile pendant 3 secondes pour vidanger l'eau.

 Affichage en temps réel du niveau d'eau :

- Niveau d'eau bas : clignotement et message vocal.
- Niveau d'eau moyen (pendant l'utilisation) : non affiché, aucun message vocal.
- Niveau d'eau plein : clignotement pendant quelques secondes puis extinction, message vocal.

Remarque :

La cheminée atteindra son meilleur effet de flamme après 15 minutes de fonctionnement.

## 07 / Description de la garantie

### Engagement

- 1 Tous les produits vendus par notre usine bénéficient d'une garantie de deux ans, avec maintenance gratuite pendant cette période (hors pièces d'usure, défauts ou dommages causés par une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles).
- 2 Après réception de votre demande de réparation, nous nous engageons à résoudre votre problème sous sept jours ouvrés (sauf cas exceptionnels).
- 3 Pour toute question technique, vous pouvez nous contacter par e-mail via le service après-vente et obtenir des réponses claires.
- 4 En cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale, notre société s'engage à assurer les services de garantie mentionnés ci-dessus. Sauf disposition contraire de la législation et de la réglementation nationales applicables, notre société se conformera à la loi.
- 5 Pendant la période de garantie, les réparations seront à votre charge dans les cas suivants :
  - (1) Dommages causés par une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle ;
  - (2) Dysfonctionnement ou dommage causé par une utilisation incorrecte ;
  - (3) Modification du produit.

# Cheminée atomisée Instructions

