

点歌产品使用手册

一. 点歌功能操作说明


1-1.点歌主页

工具按键


歌曲下载列表

语言快速切换, 可选择简体中文, 繁体中文, English

可通过歌名歌星快速搜索歌曲



2-1. 移动点歌（微信小程序点歌）




点击扫一扫手机点歌进入移动点歌界面




打开微信扫二维码进入微信小程序或者搜索“点歌小助手”进入首页扫码就可以移动点歌啦

3-1. 照片 MV:定制个人 MV,适合各种场景和聚会



扫二维码进入小程序首页，选择任意歌曲列表，长按歌曲后显示选择照片 MV,选择手机相册里的照片上传，点击确认完成上传!



照片 MV 列表查看刚添加的照片 MV 点击播放观看

4-1. 歌名点歌

可通过首拼，手写，笔画三种方式快捷搜索歌名

歌星及语种显示，点击歌星名可查看此歌星的所有歌曲；

歌曲优先，可收藏歌曲

语言类别栏




可选择全部，本地，云端歌曲

5-1 工具操作说明


5-1 工具设置说明



1>气氛：弹幕互动，各种表情动图，超逼真拟声场景，将您与朋友们的 K 歌气氛推向高潮；近十种专业灯光一键切换，超智能自动灯光实现声光联动。如下图



2>壁纸：十余款精美背景任意切换，静态动态应有尽有 如下图



3>设置：基础设置，显示设置，播放设置，密码管理，网络设置，系统设置




3.1>基础设置分串口设置，音量设置，功能选项

3.1.1>串口设置触摸屏校正管理，触摸屏的波特率设置，中控波特率设置

3.1.2>音量设置默认点歌音量，公播音量，录音音量缩放大小设置

3.1.3>功能选项：智能删歌，歌号显示开关，应用权限管理，视频预览，云端下载密码开关，TV 显示微信开关，调音开关，评分开关，语音点歌开关设置


3.2>显示设置：跑马灯编辑，触摸屏画面设置，TV 画面设置




3.2.1>触摸屏画面设置：横竖屏选择管理，歌曲 MV 图片（歌星）管理，自动全屏时间（关闭）管理，歌名滚动开关，歌曲默认排序（被字母）管理，歌曲列表默认显示（全部）管理；

3.2.2>TV 画面设置：电视制式设置（1080P60HZ）管理，TV 图形缩放（放大/缩小），大屏 LOGO 显示开关，屏跑马灯显示开关，大屏 APP 二维码（开机 100 秒）管理；


3.3>播放设置，网络设置，系统设置，如下图显示



3.4>密码管理：可输入新密码修改



录音：无损录音，操作简单



点击录音，即可录制正在播放的




点击红色按钮是开始

点击白色按钮是停止录音和停止回放录音

将已录的歌曲保存 U 盘；

手机扫描二维码即可分享录音歌曲。



单曲加歌：将喜欢的歌曲通过 U 盘插入点歌机，可使用单曲加歌增加歌曲；

歌单修改：通过此功能编辑修改歌曲的基本的信息；

批量删除：批量勾选需要删除的歌曲；

资料升级：此功能对点歌机硬盘信息修改如跑马灯信息，logo 等；

歌星管理：对歌星图片添加，修改，删除等操作；

云端更新：点歌机联网后可以云端下载歌曲；

批量加歌：通过 U 盘按照格式要求整理 addsong 文件，批量增加歌曲；


歌曲删除：对单首歌曲进行删除；

公播设置：可将自己喜欢的歌曲设置公播；

歌库检查：对歌库盘查；

反查歌单：对歌库盘的本地歌曲以及云端歌曲反查，排查有问题


5>意见反馈：提交缺歌反馈和意见反馈给系统后台




6>机器信息：可查看机器的机型号，局域网 IP,软件版本，公网 IP,硬件版本，总磁盘空间，MAC 地址，已使用空间，序列号，歌曲总数，歌库版本，本地歌曲数等；



6-1 精选歌单：实时更新网络热播歌单



6-2 应用



6-2-1 本地电影：可查看硬盘储存的本地电影；



6-2-2 文件管理：查看 U 盘储存设备



6-2-3 应用市场：查看各大安卓应用




6-2-4 我的应用：查看我的安卓应用程序




7.戏曲：各大戏曲分类，满足不同人群需求




8 更多




8-1 语音点歌：无需唤醒语音点歌，语音点歌使用方式说明；



8-2 U 盘播放：播放 U 盘中的音频，视频，图片



8-3 收藏：查看所有收藏的喜爱歌曲，可优先和删除歌曲；



点歌一体机数字功放DSP音效设置介绍

- ✓ 话筒：音量调节(开大声也不啸叫)、高/低音调节、混响/延时调节
- ✓ 音乐：音量调节、高/低音调节、升降调调节
- ✓ 自动闪避：话筒演唱时音乐伴奏自动降低，话筒声暂停时音乐伴奏恢复正常
- ✓ 音源选择：点歌机系统歌曲、支持蓝牙连接手机，外部音源 同轴（无）
- ✓ 话筒效果声场模式：专业（混响降低）、KTV（混响正常）、会议（无混响）
- ✓ 话筒效果变声模式：原声、男声、女声、萝莉音、魔兽音

