SANIWERKE®

Sani Create, Werke Craft

the

Casablanca

Hammock Chair Set

INSTRUCTIONS

EN DE ZH

EN



IMPORTANT SAFETY WARNINGS - READ BEFORE USE

Usage Restrictions

- Maximum Load: 450 LBS (204 KG)
- Capacity: Designed for 1 adult only
- Installation: For installation on level ground only
- Prohibited Use: Do not use as a toy, climbing device, or playground equipment. Do not stand or jump. Avoid applying concentrated or point loads to any part of the swing

Location & Environmental Safety

- Install away from walkways, other furniture, and obstacles
- Avoid installation near heat sources, open flames, electrical hazards, or swimming pools
- Protect this product from harsh weather to extend its lifespan
- Do not install near traffic areas or public spaces
- Never get on or off while the unit is in motion
- Sit properly with feet on the ground when applicable
- No rough play or horseplay
- Enter and exit slowly and with caution

Maintenance & Inspection

- Regularly inspect for wear, cracks, or structural damage
- Replace worn parts immediately; use only certified replacement parts
- Clean with mild soapy water only. Do not use harsh chemicals
- Dry thoroughly before storage
- Store in a pest-free environment during the off-season
- Replace all suspension hardware annually or after severe weather events

Limitation of Liability

SANIWERKE is not liable for personal injury or property damage resulting from:

- Failure to follow installation instructions
- Exceeding weight limits
- Modification of the original design
- Damage caused by prolonged outdoor exposure due to lack of proper maintenance

Emergency Procedures

- In case of injury, seek medical attention immediately
- Report any product failure or safety hazards to SANIWERKE
- Keep this manual for future reference

Parts List



Curved Suspension Arm
(x2)



Swivel Base
(x1)



Support Legs
(x3)

M8x60 Shoulder Bolt



M6x10 Locking Nut



Arm-Base Hardware Set
(x4)

M5x50 Bolt



Leg-Base Bolt
(x6)



L-Shaped Hex Key
(x3)

(For tightening bolts
and locking nuts)





Hammock chair included
(x1)
(Style as ordered)

Assembly Steps

STEP 1: Installing the Swivel Base and Support Legs:

1. Insert a [Support Leg] into the square socket on the underside of the [Swivel Base] as shown. Align the two pre-drilled holes on the leg with the holes on the base.

2. Insert the M8x60 Leg-Base Bolt. Hand-tighten the bolt gently at first to engage the threads. Once aligned correctly, continue to tighten the bolt securely.

3.Repeat the same steps to install the remaining two [Support Legs].



Once the three Support Legs are installed, place the unit on a flat, level surface as shown in the illustration below:



STEP 2: Install the Curved Suspension Arms on Both Sides

1. Slowly insert a [Curved Suspension Arm] into the socket on top of the [Swivel Base] until the holes are aligned.
2. Ensure the hook at the top end of the [Curved Suspension Arm] is facing inward.
3. As shown in the illustration, secure the assembly using a Shoulder Bolt and a Locking Nut.
4. Repeat the same steps to install the other [Curved Suspension Arm] on the opposite side.



FINAL STEP: Final Check and Hanging the Chair

Finally, please double-check all bolts and nuts to ensure they are fully tightened. Installation is now complete! Simply take the matching hammock chair out of its packaging and hang it securely on the hooks. Important: Please re-read the Safety and Usage Instructions on the first page before use.



This hammock chair set allows for 360-degree rotation and can be locked as needed. As illustrated, locate the locking bolt on the stand. Unscrew the bolt to allow the chair to swivel freely. To lock the chair in a fixed position, simply screw the bolt back in to engage the swivel axis.

© SANIWERKE CAMPING LTD , all rights reserved.

The company reserves the right to modify design and technical specifications for product improvement purposes. The product delivered shall prevail over any descriptions or illustrations provided in this document.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – VOR GEBRAUCH LESEN

Einschränkungen bei der Verwendung

- Maximale Belastung: 450 LBS (204 KG)
- Tragbereich: Nur für 1 erwachsene Person ausgelegt
- Installation: Nur Installation auf ebenem Boden
- Verbotene Nutzung: Nicht als Spielzeug, Klettergerät oder Spielplatzgerät verwenden. Nicht darauf stehen oder springen. Vermeiden Sie Punktlasten oder konzentrierte Lasten an irgendeinem Teil der Schaukel

Standort- und Umgebungssicherheit

- Installationsort fern von Gehwegen, anderen Möbeln und Hindernissen wählen
- Installation in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer, elektrischen Gefahrenbereichen oder Schwimmbädern vermeiden
- Schützen Sie dieses Produkt vor extremen Wetterbedingungen, um die Lebensdauer zu verlängern
- Nicht in der Nähe von Verkehrsbereichen oder öffentlichen Plätzen installieren
- Niemals während der Bewegung auf das Produkt steigen oder es verlassen
- Richtig hinsetzen, gegebenenfalls mit den Füßen auf dem Boden
- Kein grobes Spiel oder Herumtollen

Wartung und Inspektion

- Regelmäßig auf Verschleiß, Risse oder strukturelle Schäden überprüfen
- Verschleißteile sofort ersetzen; nur zertifizierte Ersatzteile verwenden
- Nur mit mildem Seifenwasser reinigen. Keine scharfen Chemikalien verwenden
- Vor der Lagerung gründlich trocknen
- Außerhalb der Nutzungssaison in einer schädlingsfreien Umgebung lagern
- Alle Aufhängungsbeschläge jährlich oder nach extremen Wetterereignissen ersetzen

Haftungsbeschränkung

SANIWERKE haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die resultieren aus:

- Nichtbeachtung der Installationsanleitung
- Überschreitung der Gewichtsgrenzen
- Modifikation des Originaldesigns
- Schäden durch längeren Aufenthalt im Freien bei unterlassener, ordnungsgemäßer Wartung

Verhalten im Notfall

- Im Falle einer Verletzung sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
- Melden Sie Produktfehler oder Sicherheitsrisiken an SANIWERKE
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf

Teileliste



Curved Suspension Arm
(x2)



Swivel Base
(x1)



Support Legs
(x3)

M8x60 Shoulder Bolt



M6x10 Locking Nut



Arm-Base Hardware Set
(x4)

M5x50 Bolt



Leg-Base Bolt
(x6)



L-Shaped Hex Key
(x3)

(Zur Befestigung der Schrauben
und Sicherungsmuttern)





Hängesessel inklusive
(x1)
(Stil wie bestellt)

Montageschritte

SCHRITT 1: Installation der Drehbasisund der Stützbeine:
1. Führen Sie ein [Support Leg] wie gezeigt in die quadratische Aufnahme auf der Unterseite der [Swivel Base] ein. Richten Sie die beiden vorgebohrten Löcher am Bein mit den Löchern an der Basis aus.
2.Führen Sie den M8x60 Leg-Base Bolt ein. Drehen Sie den Bolzen zunächst vorsichtig von Hand ein, um das Gewinde zu fassen. Sobald er korrekt ausgerichtet ist, ziehen Sie den Bolzen fest an.
3. Wiederholen Sie dieselben Schritte, um die verbleibenden zwei [Support Legs] zu installieren.



Sobald die drei Support Legs installiert sind, stellen Sie das Gerät wie in der unten stehenden Abbildung gezeigt auf eine ebene, waagerechte Fläche:



SCHRITT 2: Installieren Sie die Curved Suspension Arms auf beiden Seiten
1. Führen Sie langsam einen [Curved Suspension Arm] in die Buchse oben auf dem [Swivel Base] ein, bis die Löcher ausgerichtet sind.
2. Stellen Sie sicher, dass der Haken am oberen Ende des [Curved Suspension Arm] nach innen zeigt.
3. Sichern Sie die Baugruppe wie in der Abbildung gezeigt mit einem Shoulder Bolt und einer Locking Nut.
4. Wiederholen Sie dieselben Schritte, um den anderen [Curved Suspension Arm] auf der gegenüberliegenden Seite zu installieren.



ENDKONTROLLE UND AUFHÄNGEN
Überprüfen Sie bitte gründlich alle Schrauben und Muttern, um sicherzustellen, dass sie vollständig festgezogen sind. Die Montage ist nun abgeschlossen! Hängen Sie nun den Hängesessel sicher an den Haken auf. Wichtig: Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen auf der ersten Seite erneut durch.



Dieses Hängesessel-Set ermöglicht eine 360-Grad-Drehung und kann nach Bedarf arretiert werden. Lokalisieren Sie wie abgebildet den Arretierungsbolzen am Ständer. Drehen Sie den Bolzen heraus, damit der Stuhl frei schwenkbar ist. Um den Stuhl in einer festen Position zu arretieren, drehen Sie den Bolzen einfach wieder hinein, um die Drehachse zu blockieren.

© SANIWERKE CAMPING LTD , all rights reserved.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu verbessern, ohne dazu verpflichtet zu sein, dies gesondert bekannt zu geben. Das gelieferte Produkt hat Vorrang vor den in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen oder Abbildungen.



安全警告与注意事项
- 使用前请仔细阅读

使用限制
- 最大承重：450磅 (204公斤)
- 承载范围：仅限1名成人使用
- 安装要求：仅限安装于水平的地面
- 禁止事项：不得作为玩具、攀爬设备或游乐设施使用。严禁站立或跳跃。切勿在秋千任何部位施加集中载荷或点载荷

位置与环境安全
- 安装位置请远离人行道、其他家具和障碍物
- 避免在热源、明火、电气危险区域或游泳池附近安装
- 保护本产品免受恶劣天气影响以延长使用寿命
- 切勿在交通区域或公共场所附近安装
- 本产品摆动时，切勿上下
- 正确就坐，适用时双脚着地
- 禁止粗暴玩耍或嬉闹
- 缓慢谨慎地上下本产品

维护与检查
- 定期检查磨损、裂纹或结构损坏
- 立即更换磨损部件，仅使用经认证的替换件
- 仅用温和肥皂水清洁。切勿使用强效化学品
- 收纳前彻底干燥
- 非使用季节存放于无虫害环境中
- 每年或经历恶劣天气后更换所有悬挂五金件

责任限制
SANIWERKE 对以下情况导致的人身伤害或财产损失不承担责任：
- 未遵循安装说明
- 超过载重限制
- 对原始设计进行改装
- 因缺乏适当维护导致的长期户外暴露损坏

紧急情况处理
- 若发生伤害，立即寻求医疗救助
- 向SANIWERKE报告任何产品故障或安全隐患
- 保留本手册供将来参考

零部件



弯木支撑(x2)



旋转底座
(x1)



支撑脚
(x3)

M8x60 螺栓



M6x10 锁定螺母



弯木支撑-旋转底座安装五金件
(x4)

M8x50 法兰螺栓



支撑脚-旋转底座安装螺栓
(x6)



内六角扳手
(x3)





包装中已包含吊椅
(x1)
(款式同您定购时的选择)

安装步骤

步骤1：安装旋转底座和支撑脚：

1. 如图所示，将 [支撑脚] 插入 [旋转底座] 底部的套管中，并将孔位对准。

2. 使用 M8x60 支撑脚-旋转底座安装螺栓，如图所示，从底部穿过[支撑脚]向上安装。

3. 同样的方式安装另外两个[支撑脚].



当三个[支撑脚]同[旋转底座]安装完毕，放置到一个水平地面上，如下图所示:



步骤 2: 安装弯木支撑到旋转底座上:

1. 缓慢的将一根 [弯木支撑] 插入到 [旋转底座]的套管中，并留意对准孔位。
2. 安装时，请留意[弯木支撑]顶端的挂钩应向内.
3. 如下图所示，安装螺栓和锁定螺母.
4. 用同样的方式，镜向安装另一边的[弯木支撑].



最后: 再次检查并悬挂吊椅

请反复检查所有的螺栓和螺母都紧固了，以及所有的连接结构都牢固。
从包装中取出吊椅，挂到最上方的挂钩上，即可完成安装并使用。
请再次阅读首页的安全注意事项以及使用说明。



这款吊椅套装，提供360度自由旋转功能。如上图所示，当拧松图示位置的轴销，即可实现自由旋转；当将轴销拧入锁紧，即可锁定而不再旋转。

© SANIWERKE CAMPING LTD , all rights reserved.

本公司保留对产品设计和规格进行改进的权利，恕不另行通知。
一切以实际交付的产品为准，本文档中的描述或图示仅供参考。