






Hood To Go

Learn how our kitchen products can enrich your life at www.ciarraappliances.com
Save this booklet for future reference.



 ENGLISH	Instruction Manual	Page 1-10
 DEUTSCH	Gebrauchsanweisung	Seite 12-21
 FRANÇAIS	Manuel d'instruction	Page 23-32



Make life easier

Dear customer:

Thank you so much for your purchase, please read this instruction manual carefully before installation & use.

If you have any question, please contact us at:

E-mail: info@ciarraappliances.com



READ ALL INFORMATION BEFORE USE

- ❖ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ❖ When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet firstly.
- ❖ There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- ❖ There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
- ❖ Do not flambé under the range hood.



CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.



If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Important Notes

- ❖ This product is suitable for use in an island kitchen, living room, parlor, RVs, balcony, patios, etc. It is used for high speed extraction of fumes from electric grill, electric fondue pot, multi-purpose pot, electric cake pan, electric grill, etc. After the fumes are separated by a polymer filter, the clean air is discharged into the room. This product is a small (Mini) type/mobile/recirculating cooker hood, featuring air extracting and purifying functions.
- ❖ After each use, make sure to clean the oil collecting cup, the aluminum filter and the polymer filter.
- ❖ This product is intended for residential use only and the manufacturer assumes no responsibility if it is used for purposes other than domestic use.

Product Description



Technologies:

- ❖ Polymer Filter
- ❖ Aviation Aluminum Filter
- ❖ Carbon Filter
- ❖ Oil Collecting Cup
- ❖ DC Motor
- ❖ High Efficiency Filtration System

Technical Specification

No.	Category	Specification
1	Voltage	100-240V
2	Input Interface	DC5521
3	Power Rate	36W
4	Speed Level	2 Speeds
5	Noise Level	<65dB
6	Maximum Airflow	>2m ³ /Min
7	RPM	2600/3600RPM
8	Product Dimension	L165mm*H343mm
9	Packing Size	L390mm*W255mm*H205mm
10	Polymer Filter	φ 126*0.6mm
11	Aluminum Filter	φ 126*3mm
12	Product Net Weight	1.35kg
13	Gross Weight(box)	2.1kg

Accessories

No.	Accessories	Qty
1	Portable Hood	1
2	AC Adapter	1
3	Instruction Manual	1
4	Aluminum Filter	1
5	Carbon Filter	1
6	Polymer Filter	4



Power Connection and Storage

- ❖ The power supply voltage must be consistent with the rated voltage.
- ❖ Do not hang the cable wires in the air (to avoid tripping). Do not touch the cable with wet hands.
- ❖ Do not use the product if the machine is operating abnormally or if there is significant damage.
- ❖ All maintenance and replacement of the power cord should only be done by our after-sale service center.

Installation Method

The power supply voltage must be consistent with the rated voltage.

- ① Inspection of accessories (The package includes the main unit *1, AC adapter *1, instruction sheet *1, aluminum filter *1 set, carbon filter*1, polymer filter *4 pieces).
- ② Installation of filters: Remove the filter holder, install the polymer filter first then install the aluminum filter in the air inlet cover, put the filter holder back on, and re-install the air inlet cover, and you are all set.
- ③ Turn on the power (connect power core to the machine, and the other end to the 220V household socket).




User's Guide

- ❖ After assembling the filter and other parts of the product according to the installation requirements, place the product on a stable table and plug in the power cord (DC24V) into the power input connector on the bottom of the product. Then plug in the power socket into a household power socket.
- ❖ When it's ready, you can control it by pressing the on/off key on the back of the main unit; when you press the on/off key, the ring indicator lights up and the unit will be turned on.
- ❖ Mode of operation: Press the power button for 2 seconds to start the machine and run at speed level 1 (blue light), press it once again to switch to level 2 (green light); press the power button 2 seconds again to turn it off.
- ❖ Shutdown: When the indicator light is off, it means shutdown, and the product stops working at the same time.



Guideline for using this product with other small appliances

- ❖ When this product is used with other small appliances, it should be placed on the same table, with the air inlet as close as possible to the cooking surface of other small appliances (like an induction hob) to improve the efficiency of smoke extraction.
- ❖ This product should be placed as close as possible to the side of other small appliances (as shown on the right) to free your countertop or table and make it easier for you to enjoy your meal.
- ❖ The fume exhaust outlet of this product is not allowed to blow directly on the human body.
- ❖ During the operation of this product, it is forbidden to move, or push down the machine, etc.
- ❖ Children and the elderly or sick people who have lost the ability to take care of themselves should use this product under adult supervision to prevent accidents.
- ❖ When using this product, please make sure it is out of reach from children and teach them not to use it as a toy.
- ❖ There should not be any objects blocking the air inlet/outlet.




Maintenance Process


Note: After each use of Ciarra Hood-to-go, please follow the procedure to replace the polymer filter and clean the oil collecting cup. Empty the oil collecting cup and rinse with detergent and water to avoid odor.

Filter Removing Process


1. Pull out the air inlet cover.




2. Remove the accessories in order.




3. First remove the filter holder.





4. Then remove the Carbon Filter and aviation aluminum filter.



5. Then remove the polymer filter.




6. Rinse the aluminum and polymer filters with warm water, allow them to air dry then install them back to the machine.




Filter Assembly Process


1. Replace the polymer filter.




2. Assemble the Carbon Filter and aviation aluminum filter.






3. Assemble the filter holder.




4. Attach the air inlet cover to the main unit.



5. Complete the assembly.



Cleaning and Maintenance



- ① The carbon filter should be changed every 2-4 months depending on the conditions of use.
- ② When cleaning, maintaining or moving the product, you must first turn off the product and then disconnect the power plug.
- ③ Do not clean until the motor has completely stopped running to avoid injury.
- ④ Do not immerse the power cord or main unit in water to clean or flush under the faucet, and do not expose the inside of the fan to water.
- ⑤ Do not use wire brushes, oil or any corrosive fluids to clean this product to avoid damage.
- ⑥ Use a slightly damp cloth to clean the surface.
- ⑦ After cleaning, only connect the product to power once the main unit and relevant filter components are completely dry.
- ⑧ If the product is not used for a long time, please store it in a dry, cool and safe place.

Important Safety Measures

- ❖ When using the product for the first time, or when using it again after you shut it off, it is important to clean the oil in the oil collecting cup and the filters (polymer filter and aluminum filter) promptly.
- ❖ Failure to follow these instructions and safety precautions may result in damage to the equipment and unnecessary loss to you.
- ❖ **Please keep this User's Manual in a safe place.**
- ❖ Please read all the contents carefully before use.
- ❖ When using this equipment, you must follow basic safety precautions.
- ❖ Avoid dumping during use.

Safety Precautions

- ❖ To avoid electric shock and fire, please use the original power cord we provided and plug the cord into the appropriate power outlet, do not modify the plug itself in any way. If the power cord is damaged, do NOT try to fix it yourself, please call a certified electrician to replace it.
- ❖ Do not bend, bind, drag, or press the power cord with a heavy object, do not place the cord near a high temperature or fire source, do not clip the cord into a crevice, or change the cord yourself.
- ❖ Do not unplug the power supply directly with wet hands. Disconnect the plug when the machine is not in use for a long time to prevent the insulation from deteriorating and causing electric shock.
- ❖ Do not move the machine or disassemble or assemble parts during operation as this may cause personal injury or machine failure. Always disconnect the power supply when cleaning and servicing or replacing the filters.
- ❖ To ensure the safety of use and the performance of the machine, do not use other alternative products that are not approved by our company or certified by a third party.
- ❖ Do not subject the product to severe impacts or drops.
- ❖ Do not put small objects such as cotton swabs, wire, toothpicks, paper crumbs into the air inlet and outlet. Place the product on a stable surface to avoid damage to the machine or its parts.



Sehr geehrte Kunden:

Vielen Dank für Ihren Einkauf, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation & Verwendung sorgfältig durch.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:
E-mail: info@ciarraappliances.com



VOR GEBRAUCH ALLE INFORMATIONEN LESEN

- ❖ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ❖ Wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie es reinigen, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- ❖ Wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen, muss eine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet sein.
- ❖ Es besteht Brandgefahr, wenn die Reinigung nicht gemäß den Anweisungen durchgeführt wird.
- ❖ Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.



ACHTUNG: Zugängliche Teile können bei der Verwendung mit Kochgeräten heiß werden.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.



Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

Wichtige Hinweise

- ❖ Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in einer Inselküche, im Wohnzimmer, im Wohnmobil, auf dem Balkon, auf der Terrasse, usw. Es dient zur schnellen Absaugung von Dämpfen aus Elektrogrill, elektrischem Fonduetopf, Mehrzwecktopf, elektrischer Kuchenpfanne, Elektrogrill, usw. Nachdem die Rauchgase durch einen Polymerfilter abgeschieden wurden, wird die saubere Luft in den Raum abgegeben. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine kleine (Mini), mobile Umluft-Dunstabzugshaube, die über Absaug- und Reinigungsfunktionen verfügt.
- ❖ Achten Sie darauf, nach jedem Gebrauch den Ölauffangbehälter, den Aluminiumfilter und den Polymerfilter zu reinigen.
- ❖ Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn es für andere Zwecke als den Hausgebrauch verwendet wird.

Produktbeschreibung



Technologien:

- ❖ Polymer-Filter
- ❖ Luftfahrt-Aluminium-Filter
- ❖ Kohlefilter
- ❖ Öl-Auffangschale
- ❖ DC-Motor
- ❖ Hocheffizientes Filtersystem

Technische Spezifikation


No.	Kategorie	Spezifikation
1	Spannung	110–240V
2	Eingang Schnittstelle	DC5521
3	Leistung	36W
4	Geschwindigkeit	2 Speeds
5	Geräuschpegel	<65dB
6	Maximaler Luftstrom	>2m ³ /Min
7	RPM	2600/3600RPM
8	Produktabmessungen	L165mm*H343mm
9	Packungsgröße	L390mm*W255mm*H205mm
10	Polymer-Filter	ϕ 126*0.6mm
11	Aluminium-Filter	ϕ 126*3mm
12	Produkt Nettogewicht	1.35kg
13	Bruttogewicht (Karton)	2.1kg

Zubehör

No.	Zubehör	Qty
1	Luftreiniger	1
2	AC-Adapter	1
3	Bedienungsanleitung	1
4	Aluminium-Filter	1
5	Kohlefilter	1
6	Polymer-Filter	4

Stromanschluss und Aufbewahrung


- ❖ Die Stromversorgungsspannung muss mit der Nennspannung übereinstimmen.
- ❖ Hängen Sie die Kabeldrähte nicht in die Luft (um Stolperfallen zu vermeiden). Berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen.
- ❖ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es erhebliche Schäden aufweist.
- ❖ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es erhebliche Schäden aufweist.



Installation Method

Die Stromversorgungsspannung muss mit der Nennspannung übereinstimmen.

- ① Inspektion des Zubehörs (Das Paket enthält das Hauptgerät *1, AC-Adapter *1,Anleitungsblatt *1, Aluminiumfilter *1 Satz, Kohlefilter*1,Polymerfilter *4 Stück).
- ② Einbau der Filter: Entfernen Sie den Filterhalter, setzen Sie zuerst den Polymerfilter ein und dann den Aluminiumfilter in der Luftenlassabdeckung installieren, den Filterhalter wieder anbringen und setzen Sie die Luftenlassabdeckung wieder ein und fertig.
- ③ Schalten Sie den Strom ein (schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und das andere Ende an die die 220-V-Haushaltssteckdose).




Benutzerhandbuch

- ❖ Nachdem Sie den Filter und die anderen Teile des Geräts entsprechend den Installationsanforderungen zusammengebaut haben, stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Tisch und schließen Sie den Netzstecker (DC24V) an den Netzeingang an der Unterseite des Geräts an. Stecken Sie dann den Netzstecker in eine Haushaltssteckdose.
- ❖ Wenn es bereit ist, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste auf der Rückseite des Hauptgeräts steuern; wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, leuchtet die Ringanzeige auf und das Gerät wird eingeschaltet.
- ❖ Betriebsart: Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um die Maschine zu starten und auf Geschwindigkeitsstufe 1 (blaues Licht) laufen zu lassen, drücken Sie sie noch einmal, um auf Stufe 2 (grünes Licht) umzuschalten; drücken Sie die Einschalttaste erneut 2 Sekunden lang, um sie auszuschalten.
- ❖ Ausschalten: Wenn die Anzeigelampe nicht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät ausgeschaltet ist und gleichzeitig nicht mehr funktioniert



Leitfaden für die Verwendung dieses Produkts mit anderen Kleingeräten

- ❖ Dieses Produkt wird für die Verwendung mit Kochgeräten (z. B. Induktionsherd, Elektrogrill, Elektroherd usw.) empfohlen und sollte nicht zum Kochen mit offener Flamme verwendet werden, da dies das Produkt beschädigen und einen Brand verursachen könnte.
- ❖ Dieses Produkt sollte an der Seite der Kocheinheit (wie rechts abgebildet) aufgestellt werden, und der Lufteinlass sollte so nah wie möglich an der Kochfläche anderer Kleingeräte sein (nicht mehr als 10 cm entfernt), um die Effizienz der Absaugleistung zu verbessern.
- ❖ Die Abgasabsaugung dieses Produkts darf nicht direkt auf den menschlichen Körper blasen.
- ❖ Während des Betriebs dieses Produkts ist es verboten, das Gerät zu bewegen oder zu drücken der Maschine usw.
- ❖ Kinder und ältere oder kranke Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- ❖ Wenn Sie dieses Produkt verwenden, achten Sie bitte darauf, dass es für Kinder unerreichbar ist und bringen Sie ihnen bei, es nicht als Spielzeug zu benutzen.
- ❖ Der Lufteinlass/-auslass sollte nicht durch Gegenstände blockiert werden.




Wartung Prozess


Hinweis: Nach jedem Gebrauch des Ciarra Hood-to-go müssen Sie den Polymerfilter austauschen und den Ölauffangbehälter reinigen. Leeren Sie den Ölauffangbehälter und spülen Sie ihn mit Spülmittel und Wasser aus, um Geruch zu vermeiden.

Entfernen von Filtern Prozess


1. Ziehen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses heraus.




2. Entfernen Sie das Zubehör in der Reihenfolge.




3. Entfernen Sie zunächst den Filterhalter.




4. Dann entfernen Sie den Kohlefilter und den Aluminiumfilter für die Luftfahrt.




5. Dann entfernen Sie den Polymerfilter.



6. Spülen Sie die Aluminium- und Polymerfilter mit warmem Wasser ab, lassen Sie sie an der Luft trocknen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.




Luftfahrt
Aluminium
Filter




Montage Filter Prozess


1. Tauscht den Polymerfilter aus.




2. Montiert den Kohlefilter und den Aluminiumfilter für die Luftfahrt.






3. Montiert den Filterhalter.




4. Bringt die Luftenlassabdeckung am Hauptgerät an.



5. Damit ist der Zusammenbau abgeschlossen.



Reinigung und Pflege



- ① Der Kohlefilter sollte je nach Einsatzbedingungen alle 2-4 Monate gewechselt werden.
- ② Wenn Sie das Gerät reinigen, warten oder bewegen, müssen Sie es zuerst ausschalten und dann den Netzstecker ziehen.
- ③ Reinigen Sie das Gerät erst, wenn der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- ④ Tauchen Sie das Netzkabel oder das Hauptgerät nicht in Wasser ein, um es zu reinigen oder unter dem Wasserhahn abzuspülen, und setzen Sie das Innere des Ventilators nicht dem Wasser aus.
- ⑤ Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Drahtbürsten, Öl oder andere ätzende Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
- ⑥ Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein leicht feuchtes Tuch.
- ⑦ Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung erst dann wieder an das Stromnetz an, wenn das Hauptgerät und die entsprechenden Filterkomponenten vollständig getrocknet sind.
- ⑧ Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es bitte an einem trockenen, kühlen und sicheren Ort.

Wichtig Sicherheitsmaßnahmen

- ❖ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es nach dem Abschalten wieder benutzen, ist es wichtig, das Öl im Ölauffangbehälter und die Filter (Polymerfilter und Aluminiumfilter) umgehend zu reinigen.
- ❖ Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen kann zu einer Beschädigung des Geräts und zu unnötigen Verlusten für Sie führen.
- ❖ **Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf.**
- ❖ Bitte lesen Sie den gesamten Inhalt vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- ❖ Wenn Sie dieses Gerät benutzen, müssen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
- ❖ Vermeiden Sie das Auskippen während des Gebrauchs.

Sicherheitsvorkehrungen

- ❖ Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, verwenden Sie bitte das von uns gelieferte Original-Netzkabel und stecken Sie es in die entsprechende Steckdose, verändern Sie den Stecker selbst in keiner Weise. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, versuchen Sie NICHT, es selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von einem zertifizierten Elektriker um es zu ersetzen.
- ❖ Biegen, knicken, ziehen oder drücken Sie das Netzkabel nicht mit einem schweren Gegenstand, legen Sie das Kabel nicht in die Nähe einer hohen Temperatur oder einer Feuerquelle, klemmen Sie das Kabel nicht in einen Spalt und wechseln Sie das Kabel nicht selbst.
- ❖ Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen direkt aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um es zu verhindern, dass sich die Isolierung verschlechtert und einen elektrischen Schlag verursacht.
- ❖ Bewegen Sie das Gerät nicht und bauen Sie während des Betriebs keine Teile auseinander oder zusammen, da dies zu Verletzungen oder zum Ausfall des Geräts führen kann. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen, warten oder die Filter austauschen.
- ❖ Um die Sicherheit und die Leistung des Geräts zu gewährleisten, verwenden Sie keine alternativen Produkte, die nicht von der nicht von unserem Unternehmen zugelassen oder von Dritten zertifiziert sind.
- ❖ Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.
- ❖ Stecken Sie keine kleinen Gegenstände wie Wattestäbchen, Draht, Zahnstocher oder Papierkrümel in den Luften- und -auslass. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Untergrund, um Schäden am Gerät oder seinen Teilen zu vermeiden.



Cher Client:

Merci beaucoup pour votre achat, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant l'installation et l'utilisation.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

E-mail: info@ciarraappliances.com



LIRE TOUTES LES INFORMATIONS AVANT L'UTILISATION

- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez d'abord l'appareil de la prise de courant.
- ❖ La pièce doit être suffisamment ventilée lorsque la hotte est utilisée en même temps que des appareils fonctionnant au gaz ou à d'autres combustibles.
- ❖ Il y a un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- ❖ Ne flambez pas sous la hotte de la cuisinière.



ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparée.


Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et passer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être.

Remarques Importantes

- ❖ Ce produit est adapté à une utilisation dans une cuisine îlot, un salon, un parloir, un camping-car, un balcon, un patio, etc. Il est utilisé pour l'extraction à grande vitesse des fumées d'un gril électrique, d'un caquelon à fondue électrique, d'un caquelon multi-usages, d'un moule à gâteau électrique, d'un gril électrique, etc. Après la séparation des fumées par un filtre polymère, l'air propre est évacué dans la pièce. Ce produit est une petite hotte de cuisine de type (Mini) / mobile / à recirculation, dotée de fonctions d'extraction et de purification de l'air.
- ❖ Après chaque utilisation, veillez à nettoyer le godet de récupération de l'huile, le filtre en aluminium et le filtre en polymère.
- ❖ Ce produit est destiné à un usage résidentiel uniquement et le fabricant n'assume aucune responsabilité s'il est utilisé à des fins autres que domestiques.

Description du Produit



Technologies:

- ❖ Filtre polymère
- ❖ Filtre en aluminium pour l'aviation
- ❖ Filtre à charbon
- ❖ Coupe de récupération d'huile
- ❖ Moteur DC
- ❖ Système de filtration à haute efficacité

Spécifications Techniques


No.	Catégorie	Specification
1	Tension	110–240V
2	Interface d'entrée	DC5521
3	Puissance	36W
4	Niveau de vitesse	2 Vitesses
5	Niveau de sonore	<65dB
6	Débit d'air maximum	>2m ³ /Min
7	RPM	2600/3600RPM
8	Dimension du produit	L165mm*H343mm
9	Dimension de l'emballage	L390mm*W255mm*H205mm
10	Filtre en polymère	φ 126*0.6mm
11	Filtre en aluminium	φ 126*3mm
12	Poids net du produit	1.35kg
13	Poids brut (Karton)	2.1kg

Accessories

No.	Accessories	Qty
1	Purificateur d'air	1
2	Adaptateur secteur	1
3	Manuel d'instruction	1
4	Filtre en aluminium	1
5	Filtre à charbon	1
6	Filtre en polymère	4

Connexion Electrique et Stockage


- ❖ La tension d'alimentation doit être conforme à la tension nominale.
- ❖ Ne suspendez pas les fils du câble en l'air (pour éviter de trébucher). Ne pas toucher le câble avec des mains mouillées.
- ❖ N'utilisez pas le produit si la machine fonctionne de manière anormale ou si elle présente des dommages importants.
- ❖ L'entretien et le remplacement du cordon d'alimentation ne doivent être effectués que par notre centre de service après-vente.



Méthode d'installation

La tension d'alimentation doit être conforme à la tension nominale.

- ① Inspection des accessoires (Le paquet comprend l'unité principale *1, l'adaptateur secteur *1, la feuille d'instructions *1, le filtre en aluminium *1 jeu, filtre à charbon*1, le filtre en polymère *4 pièces).
- ② Installation des filtres : Retirez le porte-filtre, installez d'abord le filtre en polymère, puis installez le filtre en aluminium dans le couvercle de l'entrée d'air, remettez le porte-filtre en place, et réinstallez le couvercle de l'entrée d'air, et vous êtes prêt.
- ③ Mettez l'appareil sous tension (connectez le câble d'alimentation à la machine, et l'autre extrémité à la prise domestique 220V).



Guide d'Utilisation

- ❖ Après avoir assemblé le filtre et les autres pièces du produit conformément aux exigences d'installation, placez le produit sur une table stable et branchez le noyau d'alimentation (DC24V) dans le connecteur d'entrée d'alimentation situé sur la partie inférieure du produit. Branchez ensuite la prise d'alimentation dans une prise de courant domestique.
- ❖ Lorsqu'il est prêt, vous pouvez le contrôler en appuyant sur la touche marche/arrêt située à l'arrière de l'unité principale ; lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt, le voyant de la bague s'allume et l'appareil se met en marche.
- ❖ Mode de fonctionnement : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour démarrer la machine et la faire fonctionner au niveau de vitesse 1 (lumière bleue), appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour passer au niveau 2 (lumière verte) ; appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'éteindre.
- ❖ Arrêt : Lorsque le témoin lumineux est éteint, cela signifie l'arrêt, et le produit cesse de fonctionner en même temps.



éteindre



Niveau 1
Lumière bleue



Niveau 2
Lumière verte

Directives pour l'utilisation de ce produit avec d'autres petits appareils électroménagers

- ❖ Ce produit est recommandé pour une utilisation avec des appareils de cuisson (par exemple, une cuisinière à induction, un grill électrique, une cuisinière électrique chauffante, etc.) et ne doit pas être utilisé pour la cuisson à flamme nue, ce qui pourrait endommager le produit et provoquer un incendie.
- ❖ Ce produit doit être placé sur le côté de l'unité de cuisson (comme indiqué à droite), et l'entrée d'air doit être aussi proche que possible de la surface de cuisson des autres petits appareils (pas plus de 10 cm de distance) pour améliorer l'efficacité du taux d'extraction.
- ❖ La sortie d'échappement des fumées de ce produit ne doit pas souffler directement sur le corps humain.
- ❖ Pendant le fonctionnement de ce produit, il est interdit de déplacer ou de pousser la machine, etc.
- ❖ Les enfants et les personnes âgées ou malades qui ont perdu la capacité de prendre soin d'elles-mêmes doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte pour éviter les accidents.
- ❖ Lorsque vous utilisez ce produit, assurez-vous qu'il est hors de portée des enfants et apprenez-leur à ne pas l'utiliser comme un jouet, et apprenez-leur à ne pas l'utiliser comme un jouet.
- ❖ Aucun objet ne doit bloquer l'entrée/sortie d'air.




Processus de Maintenance


Remarque : après chaque utilisation du Ciarra Hood-to-go, veuillez suivre la procédure de remplacement du filtre polymère et de nettoyage du godet collecteur d'huile. Videz le godet de récupération d'huile et rincez-le avec de l'eau et du détergent pour éviter les odeurs.

Processus de Retrait du Filtre


1. Retirez le couvercle de l'entrée d'air.




2. Retirez les accessoires dans l'ordre.




3. Commencez par retirer le porte-filtre.





4. Retirez ensuite le filtre à charbon et le filtre en aluminium pour l'aviation.



5. Ensuite, retirez le filtre polymère.




6. Rincez les filtres en aluminium et en polymère à l'eau chaude, laissez-les sécher à l'air libre puis remettez-les en place dans la machine.




Processus d'Assemblage des Filtres


1. Remplacez le filtre polymère.




2. Assembler le filtre à charbon et le filtre aluminium aviation.






3. Assemblez le porte-filtre.



4. Fixez le couvercle de l'entrée d'air sur l'unité principale.



5. Terminez l'assemblage.



Cleaning and Maintenance



FR

- ① Le filtre à charbon doit être remplacé tous les 2 à 4 mois en fonction des conditions d'utilisation.
- ② Lorsque vous nettoyez, entretenez ou déplacez le produit, vous devez d'abord l'éteindre, puis débrancher la fiche d'alimentation.
- ③ Ne nettoyez pas avant l'arrêt complet du moteur pour éviter toute blessure.
- ④ Ne plongez pas le cordon d'alimentation ou l'unité principale dans l'eau pour les nettoyer ou les rincer sous le robinet, et n'exposez pas l'intérieur du ventilateur à l'eau.
- ⑤ N'utilisez pas de brosses métalliques, d'huile ou de liquides corrosifs pour nettoyer ce produit afin d'éviter de l'endommager.
- ⑥ Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface.
- ⑦ Après le nettoyage, ne branchez l'appareil au secteur que lorsque l'unité principale et les composants du filtre sont complètement secs.
- ⑧ Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le stocker dans un endroit sec, frais et sûr.

Mesures Importantes de Sécurité

- ❖ Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, ou lorsque vous le réutilisez après l'avoir arrêté, il est important de nettoyer l'huile contenue dans le godet de récupération d'huile et les filtres (filtre en polymère et filtre en aluminium), d'huile et les filtres (filtre en polymère et filtre en aluminium).
- ❖ Le non-respect de ces instructions et des précautions de sécurité peut entraîner des dommages à l'équipement et des pertes inutiles pour vous.
- ❖ **Veillez conserver ce manuel de l'utilisateur dans un endroit sûr.**
- ❖ Veuillez lire attentivement tout le contenu avant de l'utiliser.
- ❖ Lorsque vous utilisez cet équipement, vous devez respecter les précautions de sécurité de base.
- ❖ Évitez de le déverser pendant l'utilisation.

Précautions de Sécurité

- ❖ Pour éviter tout risque d'électrocution et d'incendie, veuillez utiliser le cordon d'alimentation d'origine que nous avons fourni et brancher le cordon dans la prise de courant appropriée, ne modifiez en aucun cas la fiche elle-même. Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'essayez PAS de le réparer vous-même, appelez un électricien certifié pour le remplacer.
- ❖ Ne pliez pas, ne liez pas, ne traînez pas ou n'appuyez pas sur le cordon d'alimentation avec un objet lourd, ne placez pas le cordon près d'une température élevée ou d'une source de feu, ne clipsez pas le cordon dans une crevasse et ne changez pas le cordon vous-même.
- ❖ Ne débranchez pas directement l'alimentation électrique avec des mains mouillées. Débranchez la fiche lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période pour éviter que l'isolation ne se détériore et ne provoque un choc électrique.
- ❖ Ne déplacez pas la machine et ne démontez pas ou n'assemblez pas de pièces pendant le fonctionnement, car cela pourrait entraîner des blessures ou une panne de la machine. Débranchez toujours l'alimentation électrique lors du nettoyage et de l'entretien ou du remplacement des filtres.
- ❖ Pour garantir la sécurité d'utilisation et les performances de la machine, n'utilisez pas d'autres produits alternatifs qui ne sont pas approuvés par notre société ou certifiés par une tierce partie.
- ❖ Ne soumettez pas le produit à des chocs violents ou à des chutes.
- ❖ De papier dans l'entrée et la sortie d'air. Placez le produit sur une surface stable pour éviter d'endommager la machine ou ses pièces.

