



 [www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

 [service@kukirin.net](mailto:service@kukirin.net)

# ***KUKirin G1 Pro***

## OPERATION MANUAL



[www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

# Español

## Índice

|                       |                              |                         |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.Precuciones         | 2.Advertencias               | 3.Ilustración           |
| 4.Tabla de parámetros | 5.Lista de empaque           | 6.Guía de ensamblaje    |
| 7.Mantenimiento       | 8.Instrucciones de operación | 9.Eliminación de fallos |
| 10.Carga de batería   | 11.Garantía                  |                         |

## 1.Precaciones

Es fundamental entender completamente su nuevo scooter eléctrico para lograr el mejor rendimiento, comodidad, diversión y seguridad durante la conducción. Para familiarizarse con el nuevo scooter y operarlo correctamente, debe en primer lugar leer detenidamente el manual.

Es importante manejar por primera vez en condiciones seguras y controladas, como lejos de autos, obstáculos y otros ciclistas, evitar conducir en autopistas, carriles motorizados, vías públicas, en sentido contrario y bajo la lluvia, así como reducir la velocidad y desviarse al encontrar superficies con agua acumulada.

El scooter es un medio de transporte con ciertos riesgos. No use su teléfono móvil ni lleve auriculares durante la conducción. Es necesario conocer las normas de tráfico respecto al manejo de scooters eléctricos en vías públicas locales y cumplirlas en cada conducción. Para su seguridad, no olvide ponerse un casco calificado antes de subirse al scooter. Se recomienda el uso de equipo protector como coderas y rodilleras a fin de proporcionar una mejor protección.

El scooter eléctrico no viene con equipos obligatorios básicos cuando se entrega, y la situación puede variar de un lugar a otro. Por lo tanto, si planea usar un scooter eléctrico en una vía pública, es necesario equiparlo con equipos obligatorios básicos de acuerdo con las leyes y regulaciones relevantes.

Este producto está diseñado para su uso personal. Por favor, no lo utilice con fines comerciales u otros fines.

Por favor, mantenga este manual bien guardado para futura referencia.

## 2.Advertencias

Antes de conducir, verifique la presión de los neumáticos, si el manillar está correctamente instalado y apretado. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Si la batería se agota durante la conducción, mantenga el scooter a una velocidad lenta y constante mientras cárguelo tan pronto como sea posible.

Antes de cargar la batería cada vez, por favor, revise el cargador, el cable y el enchufe. Si hay algún daño, no utilice el cargador.

Al frenar en superficies húmedas, la distancia de frenado suele ser más larga que en superficies secas. Por lo tanto, debe frenar más temprano para detenerse de manera más segura.


Trate de no usar el scooter eléctrico en días de lluvia, tormentas o nieve. Si los componentes eléctricos (unidad de control, motor y batería) se mojan o están sumergidos en el agua, causarán daños irreversibles, e incluso podrían provocar una explosión de la batería.

Este producto sólo debe ser usado por un adulto a la vez. No lleve ningún otro pasajero. No se permitirá conducir si se siente incómodo o bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Este vehículo no es un juguete. Al igual que otros vehículos, existe la posibilidad de caídas y colisiones o la ocurrencia de otras situaciones peligrosas. No deje que su scooter eléctrico sea utilizado por personas que no conozcan cómo usarlo correctamente. Si permite que otras personas manejen su scooter, tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los conductores comprendan todas las advertencias, precauciones, instrucciones y medidas de seguridad, y que puedan usar este producto de manera segura y responsable, protegiéndose a sí mismos y a otros de lesiones.

Mantenga el scooter eléctrico alejado de materiales inflamables y llamas abiertas.

## 3.Ilustración




## 4. Tabla de parámetros

|                        |                         |   |
|------------------------|-------------------------|---|
| Nombre de Producto     | <b>KUKiIn G1 Pro</b>    |   |
| Tamaño                 | Dimensiones plegadas    | 1270*598*575mm  |
|                        | Dimensiones desplegadas | 1270*598*1330mm   |
| Parámetros principales | Velocidad máxima        | ≤ 25 km/h   |
|                        | Velocidad media         | ≤ 70 km   |
|                        | Pendiente máxima        | ≤ 26°   |
|                        | Neumáticos              | Neumáticos todoterreno de 10 pulgadas                         |
|                        | Amortiguación           | Amortiguadores delanteros y traseros con resorte              |
|                        | Impermeable             | IP54  |
|                        | Freno                   | Frenos de disco delanteros y traseros                         |
|                        | Pantalla                | Velocidad, kilometraje, batería, faros, etc.                  |
| Datos de la batería    | Tensión de entrada      | 100~240V/50~60Hz  |
|                        | Capacidad de tensión    | 48V/20.8Ah  |
|                        | Tiempo de carga         | Cargador de 54.6V/2A, tiempo de carga aproximado de 10 horas. |
| Carga máxima           | Carga máxima            | 120 kg  |
| Peso                   | Peso neto               | Aprox 35 kg   |


## 5. Lista de empaque



1. Manual de Usuario\*1



2. Kit de herramienta\*1



3. Cargador\*1




4. Tornillos\*8


Comprueba detenidamente si hay pérdida o daño. En caso que sí, por favor se pongan en contacto con nosotros lo antes posible.

## 6. Guía de ensamblaje


### Desembalaje y Montaje



1. Saque el soporte, fije el interruptor de plegado.




2. Inserte el manillar T en la barra vertical.




3. Ajuste los tornillos y verifique el interruptor de energía.


### Despliegue y Plegado



1. Baje el gancho y levante la barra vertical.



2. Levante el manillar T.



3. Bloquee el clip de plegado.



## 7. Mantenimiento

**Grasa lubricante:** es necesario añadir una pequeña cantidad de grasa lubricante blanca o agente lubricante en la parte plegable cada seis meses para llevar a cabo el mantenimiento, y revisar el scooter cada tres meses a fin de observar si hay tornillos sueltos, en caso de que están sueltos, por favor apriételes.

**Batería:** por favor, apague la alimentación cuando está cargando o no está en uso, si deja de utilizar el scooter eléctrico durante largo tiempo, debe ponerlo en un lugar seguro y cargarlo al menos una vez cada tres meses.

**Almacenamiento:** por favor, no deje el scooter expuesto al sol durante tiempo prolongado o en otros lugares severamente húmedos, por favor mantenga el scooter limpio.

## 8. Instrucciones de operación



Configuración de encendido: Pulsación larga del botón de encendido para encender, clic para cambiar de marcha, doble clic para cambiar de tracción simple y doble, cuatro clics para cambiar TRIP/ODO, pellizcar la maneta de freno, y al mismo tiempo, cuatro clics consecutivos en el botón de encendido para entrar en la interfaz de configuración.

Botón del faro: Pulsar una vez el botón del faro, el faro y la luz trasera juntos, la luz trasera parpadea al pellizcar la maneta de freno.

Botón de intermitente izquierdo/derecho: Pulsar el botón de intermitente izquierdo/derecho, el intermitente izquierdo/derecho parpadea, sólo parpadea el icono del cuentakilómetros y el sonido se sincroniza con el sonido de caída.

Apriete la maneta de freno, y al mismo tiempo, cuatro clics consecutivos en el botón de encendido para entrar en la interfaz de configuración: pulse el botón del faro para confirmar.

P0: Ajustes de selección de kilómetros, millas, los kilómetros por defecto (0: kilómetros, 1: millas).

P3: Sistema de control de crucero, por defecto sin crucero (0: sin crucero, 1: crucero).

P4: Ajuste de arranque cero, arranque distinto de cero, por defecto arranque distinto de cero (0: arranque cero; 1: arranque distinto de cero).


PA: Ajuste de la luz ambiental, por defecto encendido (1: encendido, 0: apagado).

## 9. Eliminación de fallos


| Avería                           | Código | Soluciones   |
|----------------------------------|--------|--|
| Motor Hall                       | E01    | Vuelva a intentarlo después de sustituir el motor/controlador trasero.                         |
| Acelerador                       | E02    | Vuelva a intentarlo después de sustituir el acelerador.  |
| Subtensión                       | E04    | Batería baja, reintentar después de cargar.  |
| Protección contra sobrecorriente | E08    | 1. Verifique el puerto de cableado. 2. Reemplace el controlador.                               |
| Controlador                      | E10    | Vuelva a intentarlo después de sustituir el controlador.                                       |
| Comunicación                     | E20    | Vuelva a intentarlo después de sustituir el manómetro/controlador.                             |
| Freno                            | E40    | 1. Verifique el puerto de cableado de la palanca del freno. 2. Reemplace la palanca del freno. |

## 10. Carga de batería

Consejo: El indicador luminoso del cargador es rojo cuando está cargando y verde cuando está lleno.



Puerto de carga



Puerto de carga

## 11. Garantía

Desde la fecha en que usted firma para aceptación de entrega hasta el final del período de garantía, si este producto sufre algunos fallos o daños, se puede disfrutar gratis de reparación, reemplazo o devolución siempre que el centro de postventa de KuKirin lo confirme a través de una inspección. Al presentar una solicitud, póngase en contacto con el vendedor del producto y siga las instrucciones proporcionadas, en ese momento usted necesitará proporcionar información o factura de compra precisa, completa y válida.

| Alcance de Garantía   | Período de Garantía |
|---|---------------------|
| Controlador, monitor, motor, batería de litio y cargador.   | Seis meses          |
| Bastidor, cuerpo delantero, buje trasero, frenos, pliegue, barra de cuerpo, horquilla delantera, sistema de frenado y acelerador de pulgar. | Un año              |